

# Brugervejledning

## Universal Lift, Kedelvogn og Radiatorvogn

Årgang 2020



### Anvendelse

Universal Liften er udviklet til praktisk brug til installation - fra kedlen / vandbeholderen /radiatoren skal hentes på pallen til monteringsstedet. Med en stærk konstruktion, solide hjul og slagfast pulver- lakering er Universal Liften klar til dagligt, hårdt slid – som aflastning for dig. Efter transporten til montagestedet kan kedlen /vandbeholderen /radiatoren vha. kædeetræk hæves op til den til den ønskede monterings højde. Derefter fastgøres emnet, hvorefter Universal Liften kan fjernes.

Universal Liften kan løfte enheder op til 150 kg. Dette maksimum må ikke overskrides. Kædeetræksfunktionen kan løfte emnet op i 90 cm, hvilket betyder at den kan anbringes i en ønskværdig arbejds højde. Ved at flytte gaflerne et niveau opad, kan Vognen løfte op til 140cm. Ligeledes er der tænkt på transporten til og fra arbejdsstedet, således er Universal Liften designet til en højde af 150cm, hvilket gør det muligt at transportere den i bilen i lodret position eller liggende.

Transport af enheder med Universal Liften kan foretages, ved enten at tippe den bagover så vægten hviler på de to store solide hjul, eller ved at køre på alle fire hjul i lodret position.

Sidehjulene betjenes ved at vippe Universal Liften bagover, tryk da her sidehjulshåndtagene ned i begge side.

De små forhjul kan udskiftes, når der ikke er vægt på Universal Liften, ved at løsne de små skruer bagpå.

### Undgå overbelastning.

Den maksimale belastning på 150 kg. må ikke overskrides. Husk, at Universal Liften er beregnet til jævnt fordelt belastning.

Overskrides de 150 kg bortfalder garantien.  
Ved ændringer af konstruktionen bortfalder garantien.

### **Undgå skæv belastning.**

Emnet skal placeres midt på Universal Liften.

Emnet skal sikres, så det ikke vælter af når Universal Liften løftes eller står i løftet stilling.

Punktbelastes Universal Liften ensidigt, er der risiko for, at den bøjes.

### **Sikkerhed**

Gaflen skal ned inden Universal Liften lægges ned.

Jævnt underlag anbefales.

Undgå at overspænde kædetrækket når det har nået sin maximale højde.

Tjek kæden efter transport, vær sikker på at den er stram og fri. Hvis kæden er beskadiget skal den skiftes.

Det er forbudt at stå, ligge eller have legemsdele under liften.

Rør aldrig ved boltene på spillet og drej aldrig håndsvinget mod uret, med magt. Herved bortfalder garantien. Ring i stedet 75652335 hvis liften ikke vil løfte men falder ned igen. Så kan spillet være blevet låst ved at man har kommet til at dreje den forkerte vej, når slæden har været i bund.

**Hvis slæden ikke kan hæves uden at falde ned igen. Prøv da dette:**  
Stil vægt på gaflerne, evt. med venstre fod, og giv herefter håndsvinget et slag med hånden "MED URET", der hvor det begynder at tage ved efter frigangen. Så bliver det låst op.

### **Smøring.**

Universal Liften behøver ingen smøring under normale driftsforhold.

### **Rengøring.**

Ved rengøring af Universal Liften skal der være normal vedligeholdelse af konstruktion, således denne holdes intakt.

Hvis du har spørgsmål til Universal Liftens brug og vedligeholdelse, er du altid velkommen til at henvende dig til.

Spangkilde Teknik ApS  
Spangkildevej 13-15, Spettrup  
8722 Hedensted  
Telefon 75652335  
E-mail: [Info@spangkilde.dk](mailto:Info@spangkilde.dk)  
Internet: [www.spangkilde.dk](http://www.spangkilde.dk)

Fabrikant: **Spangkilde Teknik ApS**  
**Spangkildevej 13-15**  
**8722 Hedensted**

Erklærer hermed, at

Produktgruppe: Universal Liften

Fremstillingsår: 2020

Serienr: \_\_\_\_\_

Er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets  
Bestemmelse (Direktiv), og med national  
Lovgivning, der implementerer dette i dansk lov  
Ved (Arbejdstilsynets bekg. 612/2008,kap.3).

Navn: Jan Michaelsen

Stilling: Direktør

Firma: Spangkilde Teknik ApS

Underskrift \_\_\_\_\_ Jan Michaelsen \_\_\_\_\_