

***Brugervejledning/EF***

***Overensstemmelseserklæring***

***Flytbart***

***Hydraulisk Løftebord***

***Type 6 A Årgang 2022/2023***



### **Anvendelse**

Løftebordet er konstrueret til at bringe et emne i ergonomisk rigtig arbejdshøjde ved eftersyns- og reparationsarbejder. Og man kan flytte emnet fra det ene sted til det andet.

Dette løftebord er flytbart.

### **Sikkerhed**

Bordet er **ikke** beregnet til siddende arbejde. Hvis i bruger bordet til siddende arbejde SKAL brugeren rejse sig for at anvende trykknapper til OP/NED.

Bordet er ikke godkendt til personløft

Vi henviser til Maskindirektivet omhandlende arbejdsborde samt vedhæftede EF overensstemmelseserklæring.

### **Advarsel for flytbart Arbejdsbord**

Hold altid øje med om der er fri bane når bordet benyttes eller flyttes. Lad være med at hæve og sænke når andre personer er tæt på. Hav god plads rundt om bordet.

Emnet placeres midt på bordet (Jævnt belastet)

Alt ophold under bordet er forbudt.

Bordet må ikke placeres op og ned af vægge eller andre genstande, for at undgå klemfare.

Laves der om på konstruktionen kan producenten ikke længere stå inde for sikkerheden.

Producenten frasiger sig alt ansvar hvis ovennævnte ikke overholdes.

Dette bord er batteridrevet og skal oplades med jævne mellemrum. Medfølgende oplader tilsluttes 220V, og anden ende af lader kobles sammen med koblingen på det flytbare montagebord.

På oplader trykkes på mode indtil lysindikator står ved bilbatteri. (12V)

Batteriet på løftebordet må ikke løbe tør for strøm. For så kan medfølgende oplader ikke oplade. Så løber i tør for strøm. Tilsæt da en alm. Oplader i omkring en time. Så kan oplader igen oplade.

Man skal være opmærksom på, at batteriet skal oplades med jævne mellemrum. Det jævne mellemrum kan variere efter hvor meget bordet bruges. Vi kan ikke stilles til ansvar for et fladt batteri, men vi svarer gerne på spørgsmål over telefon eller mail.

### **Undgå overbelastning.**

Den maksimale belastning på 400 kg. må ikke overskrides. Husk, at løftebordet er beregnet til jævnt fordelt belastning.

Overskrides de 400 kg. bortfalder garantien og vi tager ikke ansvar.

Ved ændringer af konstruktionen bortfalder garantien.

### **Undgå skæv belastning.**

Emnet skal placeres midt på bordet.

Emnet skal sikres, så det ikke vælter af når løftebordet løftes eller står i løftet stilling.

Punktbelastes løftebordet ensidigt, er der risiko for, at det bøjes og her vil vi frasige os ethvert ansvar.

### **Sikkerhedsventil/overtryksventil/ Slangebrudsventil**

Løftebordets overtryksventil er af producenten indstillet til den konstruktionsmæssige maksimale last ( 400 kg.). Indstillingen er en overbelastningssikring af løftebordet, så denne ikke bliver skadet af utilsigtet løft af for stor byrde.

Slangebrudsventilen er monteret på cylinderen.

### **Smøring og hydraulikolie.**

Løftebordet behøver ingen smøring under normale driftsforhold.

Alle de bevægelige dele er behandlet med molybdændusulfid fedt.

Hydrauliksystemet er påfyldt med 1½ liter hydraulikolie Texaco Rando HDZLT 32. (DIN. 51524 HVLP).

Den påfyldte olie er velegnet til anvendelse i temperaturer under -10 til +50 grader.

Ved tømning/påfyldning henvises til markeringer på tanken "Aftapning" og "Påfyldning".

Olien skal suges op af tanken.

HUSK!! Brugt hydraulikolie skal afleveres til den kommunale modtageordning.

**Hydraulikolien skal skiftes hver andet år.**

### **Utætheder ved pakninger.**

Lokaliser, hvor olien siver og udskift derefter defekte pakninger.

### **Rengøring.**

Undgå at sprøjte på lejer og tætninger når løftebordet rengøres. I modsat fald forårsages udvaskning af fedtet, så levetiden forkortes.

Hvis du har spørgsmål til løftebordets brug og vedligeholdelse, er du altid velkommen til at henvende dig til.

### **Årligt lovpligtigt eftersyn**

Der er på dette produkt et lovpligtigt årligt eftersyn som kan udføres af Spangkilde Teknik eller af tredjemand. Vælges Spangkilde Teknik til dette eftersyn, hvert år til 1.995,- kr. + moms, giver vi 15 års garanti foruden batterier.

Garantien bortfalder hvis aftalen misligholdes. Men Spangkilde ringer som udgangspunkt hvert år for at udfører.

Spangkilde Teknik Aps  
Spangkildevej 13-15, Spettrup  
8722 Hedensted  
Telefon 75652335  
Telefax 75652065  
E-mail: [Info@spangkilde.dk](mailto:Info@spangkilde.dk)  
Internet: [www.spangkilde.dk](http://www.spangkilde.dk)

# EF-Overensstemmelseserklæring

Maskindirektivet, 2006/42/EF  
Referencer, DS/EN 1570-1 + A1  
samt DS/EN ISO 12100:2011

Fabrikant: **Spangkilde Teknik ApS**  
**Spangkildevej 13-15**  
**8722 Hedensted**

Erklærer hermed, at

Produktgruppe: Hydraulisk Løftebord

Typenr: 6

Fremstillingsår: 2022/2023

Serienr: \_\_\_\_\_

Er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 2006/42/EF), og med national lovgivning, der implementerer dette i dansk lov ved (Arbejdstilsynets bekg. 561/94, kap. 2).

Navn: Jan Michaelsen

Stilling: Direktør

Firma: Spangkilde Teknik ApS

Underskrift \_\_\_\_\_