

# **Brugervejledning**

## **Easy Lift/MC-lift**

### **Type 01-05 Årgang 2022/2023**



#### **Anvendelse**

Liften er konstrueret til at bringe en motorcykel i ergonomisk rigtig arbejds højde ved eftersyns- og reparationsarbejder.

#### **Sikkerhed**

Liften er **ikke** beregnet til siddende arbejde. Hvis i bruger bordet til siddende arbejde SKAL brugeren rejse sig for at anvende trykknapper til OP/NED.

Liften er ikke godkendt til personløft.

Hold øje med omgivelserne når liften bruges. Sørg for at der er fri bane når der hæves og sænkes.

**Er din lift nedsænket i gulv**, skal der være 10cm luft rundt omkring liften for at undgå klemfare.

#### **Advarsel.**

For at undgå unødige skader, skal liften skrues fast på et jævnt og vandret gulv.

(Beslag på tanken til befæstning)

Træk motorcyklen op på liften/fareområder er mærket med gul/sort.

Al ophold under liften er forbudt.

**Ved nedstøbning i gulv kræver loven 10 cm. luft fra liftkant til cementkant.**

**380/220 v pumpe: Betjeningspanelet skal være placeret mindst 2,5 meter fra liften.**

#### **Undgå overbelastning.**

Den maksimale belastning på 400/600 kg. må ikke overskrides. Husk, at liften er beregnet til jævnt fordelt belastning.

Overskrides de 400/600 kg bortfalder garantien.

Ved ændringer af konstruktionen bortfalder garantien.

#### **Undgå skæv belastning.**

Motorcyklen skal placeres midt på liften.  
Motorcyklen skal sikres, så den ikke vælter af når liften løftes eller står i løftet stilling.  
Punktbelastes liften ensidigt, er der risiko for, at de bøjes.

### **Sikkerhedsventil/overtryksventil/ slangebrudsventil**

Liftens overtryksventil er af producenten indstillet til den konstruktionsmæssige maksimale last ( 400/600 kg ). Indstillingen er en overbelastningssikring af liften, så denne ikke bliver skadet af utilsigtet løft af for stor byrde.  
Slangebrudsventilen er monteret på cylinderen.

### **Smøring og hydraulikolie.**

Liften behøver ingen smøring under normale driftsforhold.  
Alle de bevægelige dele er behandlet med molybdændusulfid fedt.  
Hydrauliksystemet er påfyldt med 1½ liter hydraulikolie Texaco Rando HDZLT 32. (DIN. 51524 HVLP).  
Den påfyldte olie er velegnet til anvendelse i temperaturer under -10 til +50 grader.  
Ved Tømning/påfyldning henvises til markeringer på tanken "Aftapning" og "Påfyldning".  
Olien skal suges op af tanken.  
HUSK!! Brugt hydraulikolie skal afleveres til den kommunale modtageordning.  
**Hydraulikolien skal skiftes hver andet år.**

**Udluftning af hydrauliksystemet.** Håndpumpen virker ikke i hele pumpe­slaget, hvis der er luft i hydrauliksystemet.  
Hvis man under flytning rejser liften op på siden eller løfter bordet op uden at saksen tages med, kan der komme luft ind i pumpen.  
Systemet udluftes således:  
Udluft pumpen ved at løsne den lille røde unbrakoskrue som sidder på pumpen (liften skal være nede). Pumpe **stille** til der kommer olie ud.  
Gentag det, til der er fuldt pumpe­slag.

### **Påfyldning af olie på el pumpe:**

Fyld tanken halv med olie, køр liften halv op. Køр langsomt ned da der kan komme luft retur i tanken. Køр et par gange op og ned. Hæld 1/3 mere olie på. Køр liften op og ned et par gange til alt luft er ude. Pumpe­stationen skal hænge vandret med den røde prop opad.  
El skal monteres af en elektriker.

### **Utætheder ved pakninger.**

Lokaliser, hvor olien siver og udskift derefter defekte pakninger.

**Der skal foretages eftersyn af liften 1 gang årligt.**

### **Rengøring.**

Undgå at sprøjte på lejer og tætninger når liften rengøres. I modsat fald forårsages udvaskning af fedtet, så levetiden forkortes.

Hvis du har spørgsmål til liftens brug og vedligeholdelse, er du altid velkommen til at henvende dig til.

Spangkilde Teknik Aps  
Spangkildevej 13-15, Spettrup  
8722 Hedensted  
Telefon 75652335  
Telefax 75652065  
E-mail: [Info@spangkilde.dk](mailto:Info@spangkilde.dk)  
Internet: [www.spangkilde.dk](http://www.spangkilde.dk)

# EF-Overensstemmelseserklæring

Maskindirektivet,

2006/42/E F

Referencer, DS/EN 1570-1 + A1 samt  
DS/EN ISO 12100:2011

Fabrikant: **Spangkilde Teknik ApS**  
**Spangkildevej 13-15**  
**8722 Hedensted**

Erklærer hermed, at

Produktgruppe: **Motorcykellift**

Typenr: \_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_

Fremstillingsår: **2022/2023**

Serienr: \_\_\_\_\_

Er i overensstemmelse med Maskindirektivets  
bestemmelser Direktiv 2006/42/E F

Referencer, DS/EN 1570-1 + A1 samt  
DS/EN ISO 12100:2011

Navn: **Jan Michaelsen**

Stilling: **Direktør**

Firma: **Spangkilde Teknik ApS**

Underskrift \_\_\_\_\_ Jan Michaelsen \_\_\_\_\_