

BRUGERVEJLEDNING 2023 KEDELVOGN OG RADIATORVOGN/SÆKKEVOGN



Anvendelse

Der findes 2 modeller.

En **kedelvogn/sækkevogn** som tager Kedler eller varmtvandsbeholdere.

En **Radiatorvogn/sækkevogn** som faktisk er den samme. MEN på radiatorvognen er der monteret sidehjul hvormed man kan køre sidelæns igennem dørhuller med en bred radiator. Dette er eneste forskel på de 2 modeller.

Kedelvognen/Radiatorvognen er udviklet til praktisk brug til installation - fra kedlen/vandbeholderen/radiatoren skal hentes på pallen til monteringsstedet. Med en stærk konstruktion, solide hjul og slagfast pulverlakering er vognen klar til dagligt, hårdt slid – som aflastning for dig.

Efter transporten til montagedstedet kan kedlen/vandbeholderen/radiatoren vha. kædeetræk hæves op til den til den ønskede monteringshøjde. Derefter fastgøres emnet, hvorefter vognen kan fjernes.

Kedelvognen/Radiatorvognen kan løfte enheder op til 150 kg. Dette maksimum må ikke overskrides.

Kædeetræksfunktionen kan løfte emnet op i 90 cm, hvilket betyder at den kan anbringes i en ønskværdig arbejds højde.

Ved at flytte gaflerne et niveau opad på slæden, kan vognen løfte op til 140 cm. Men løfter så fra omkring 50 cm – 140 cm.

Ligeledes er der tænkt på transporten til og fra arbejdsstedet, således er begge modeller designet til en højde af 150 cm, hvilket gør det muligt at transportere den i bilen i lodret position eller liggende.

Kørsel

Transport af enheder med vognen kan foretages, ved enten at tippe den bagover så vægten hviler på de to store solide hjul, eller ved at køre på alle fire hjul i lodret position.

Man skal være opmærksom på at de 2 små støttehjul forrest, ikke tåler voldsomme stød eller slemt terræn. De skal kun bruges på jævnt gulv.

Sidehjulene betjenes ved at vippe vognen bagover, tryk da her sidehjulshåndtagene ned i begge sider og drej ud til siden hvorefter de går i hak opad.

De små forhjul kan udskiftes, når der ikke er vægt på vognen, ved at løsne de små skruer bagpå.

Undgå overbelastning

- Den maksimale belastning på 150 kg. må ikke overskrides.
- Husk, at Universal Liften er beregnet til jævnt fordelt belastning.
- Overskrides de 150 kg bortfalder garantien.
- Ved ændringer af konstruktionen bortfalder garantien.

Undgå skæv belastning

- Emnet skal placeres midt på Universal Liften.
- Emnet skal sikres, så det ikke vælter af når Universal Liften løftes eller står i løftet stilling.
- Punktbelastes Universal Liften ensidigt, er der risiko for, at den bøjes.

Sikkerhed

- Gaflen skal ned inden Universal Liften lægges ned
- Jævnt underlag anbefales
- Undgå at overspænde kædestrækket når det har nået sin maximale højde
- Tjek kæden efter transport, vær sikker på at den er stram og fri
- Hvis kæden er beskadiget, skal den skiftes
- Det er forbudt at stå, ligge eller have legemsdele under liften
- Rør aldrig ved boltene på spillet og drej aldrig håndsvinget mod uret, med magt. Herved bortfalder garantien. Ring i stedet på tlf. 7565 2335 hvis liften ikke vil løfte, men falder ned igen. Så kan spillet være blevet låst ved at man har kommet til at dreje den forkerte vej, når slæden har været i bund.

Hvis slæden ikke kan hæves uden at falde ned igen. Prøv da dette:

- Stil vægt på gaflerne, evt. med venstre fod, og giv herefter håndsvinget et slag med hånden "MED URET", der hvor det begynder at tage ved efter frigangen. Så bliver det låst op.

Smøring / Rengøring / Vedligeholdelse

- Universal Liften behøver ingen smøring under normale driftsforhold.
- Ved rengøring af liften skal der være normal vedligeholdelse af konstruktion, så denne holdes intakt.
- Universal Liften har ikke godt af vedvarende regn og man må ikke skylle med haveslange eller højtryksrensning. Herved bortfalder garantien.

Spangkilde Teknik ApS

Spangkildevej 13-15, Spettrup

8722 Hedensted

Telefon: 75652335

Mail: Info@spangkilde.dk - www.spangkilde.dk

Fabrikant: Spangkilde Teknik ApS, Spangkildevej 13-15, 8722 Hedensted

Erklærer hermed, at

Produktgruppe: Kedelvogn og Radiatorvogn/Sækkevogn

Fremstillings år: 2023

Serie-Nr: _____

Er i overensstemmelse med

Arbejdstilsynets Bestemmelse (Direktiv), og med national Lovgivning, der implementerer dette i dansk lov, ved arbejdstilsynets bekendtgørelse 612/2008, kap.3.

Navn: Jan Michaelsen

Stilling: Direktør

Firma: Spangkilde Teknik ApS

Underskrift _____