

**BRUGERVEJLEDNING 2024
FLYTBART, HYDRAULISK
ARBEJDSBORD – 400 KG**



Anvendelse

Løftebordet er konstrueret til at bringe et emne i ergonomisk rigtig arbejdshøjde ved eftersyns- og reparationsarbejder. Dette bord er flytbart med enten fødder eller hjul under.

Undgå overbelastning

- Den maksimale belastning på 400 kg. må ikke overskrides.
- Husk, at løftebordet er beregnet til jævnt fordelt belastning.
- Overskrides de 400 kg. bortfalder garantien og vi tager ikke ansvar.
- Ved ændringer af konstruktionen bortfalder garantien.

Undgå skæv belastning

- Emnet skal placeres midt på bordet.
- Emnet skal sikres, så det ikke vælter af når løftebordet løftes eller står i løftet stilling.
- Punktbelastes løftebordet ensidigt, er der risiko for, at det bøjes og her vil vi frasige os ethvert ansvar.

Sikkerhed

- Bordet er **ikke** beregnet til siddende arbejde.
- Bordet må kun anvendes på en jævn/vandret overflade
- Hvis I bruger bordet til siddende arbejde **SKAL** brugeren rejse sig for at anvende trykknapper til OP/NED.
- Bordet er ikke godkendt til personløft
- Bordet skal stå frit (min. 120 mm fri omkring bordet) og ikke op og ned ad vægge eller andet
- Vi henviser til Maskindirektivet omhandlende arbejdsborde samt vedhæftede EF overensstemmelseserklæring.

Advarsel for flytbart Arbejdsbord

- Hold altid øje med om der er fri bane når bordet benyttes eller flyttes.
- Lad være med at hæve og sænke når andre personer er tæt på.
- Hav god plads rundt om bordet (min. 120 mm fri omkring bordet)
- Emnet placeres midt på bordet (Jævnt belastet)
- Alt ophold under bordet er forbudt.
- Bordet må ikke placeres op og ned ad vægge eller andre genstande, for at undgå klemfare.
- Laves der om på konstruktionen kan Spangkilde Teknik ikke længere stå inde for sikkerheden.
- Vi frasiger os alt ansvar hvis ovennævnte ikke overholdes.

Sikkerhedsventil/overtryksventil/Slangebrudsventil

- Løftebordets overtryksventil er af producenten indstillet til den konstruktionsmæssige maksimale last (400 kg.).

- Indstillingen er en overbelastningssikring af løftebordet, så denne ikke bliver skadet af utilsigtet løft af for stor byrde.
- Slangebrudsventilen er monteret på cylinderen.

Flytbart/Opladning/Batteri

- Dette bord er batteridrevet skal det oplades med jævne mellemrum.
- Medfølgende oplader tilsluttes 220 V, og anden ende af lader kobles sammen med koblingen på det flytbare arbejdsbord.
- Medfølgende oplader er en 24V med kun 3 AH. Dvs. en **opladning sker ikke hurtigt**. Vi anbefaler opladning weekenden over hver uge, alt efter forbrug.
- **Batteriet på løftebordet må ikke løbe tør for strøm.** For så kan medfølgende oplader ikke oplade.
- Løber I tør for strøm. Tilsæt da en alm. oplader i omkring en time. Så kan oplader igen oplade.

Man skal være opmærksom på, at batteriet skal oplades med jævne mellemrum. Det jævne mellemrum kan variere efter hvor meget bordet bruges. Vi kan ikke stilles til ansvar for et fladt batteri, men vi svarer gerne på spørgsmål over telefon eller mail.

Smøring/Rengøring/Vedligeholdelse

- Løftebordet behøver ingen smøring under normale driftsforhold.

HYDRAULIKOLIE

- Alle de bevægelige dele er behandlet med molybdændusulfid fedt.
- Hydrauliksystemet er påfyldt med 1½ liter hydraulikolie Texaco Rando HDZLT 32 (DIN. 51524 HVLP).
- Den påfyldte olie er velegnet til anvendelse i temperaturer under -10 til +50 grader.
- Ved tømning/påfyldning henvises til markeringer på tanken "Aftapning" og "Påfyldning".
- Olien skal suges op af tanken.
- **HUSK!!** Brugt hydraulikolie skal afleveres til den kommunale modtageordning.
- **Hydraulikolien skal skiftes hver andet år.**

UTÆTHEDER VED PAKNINGER

- Lokaliser, hvor olien siver og udskift derefter defekte pakninger.

RENGØRING

Undgå at sprøjte på lejer og tætninger når løftebordet rengøres. I modsat fald forårsages udvaskning af fedtet, så levetiden forkortes.

Hvis du har spørgsmål til løftebordets brug og vedligeholdelse, er du altid velkommen til at henvende dig til Spangkilde Teknik.

Årligt lovpligtigt eftersyn

I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 og 1109 samt arbejdsmiljølovens § 45, **skal** bordet gennemgå et hovedeftersyn, af en autoriseret virksomhed/sagkyndig, mindst hver 12. måned, for at vi som leverandører, kan garantere at redskabet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og er egnet til løft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger vi os et hvert ansvar, der måtte komme ved brug af bordet.

Vælges Spangkilde Teknik til dette eftersyn, er prisen hvert år kr. 1.995, - + moms og så giver vi 15 års garanti foruden batterier. Men vi kræver, at vi udfører eftersyn hvert år for at du opnår garantien.

Garantien bortfalder hvis aftalen misligholdes. Men Spangkilde ringer som udgangspunkt hvert år for at udføre service.

Spangkilde Teknik ApS

Spangkildevej 13-15, Spettrup
8722 Hedensted

Telefon: 75652335

Mail: Info@spangkilde.dk

www.spangkilde.dk

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Spangkilde Teknik ApS, Spangkildevej 13-15, 8722 Hedensted

Erklærer som eneste ansvarlige overensstemmelsen af følgende produkter

Produktgruppe: Hydraulisk flytbart Løftebord

Fremstillings år: 2023

Type-Nr.: ____6_____

Serie-Nr.: _____

I henhold til:

Maskindirektivets: 2006/42/EF

Anvendte harmoniserede standarder: DS/EN 1570-1 + A1:2014
DS/EN ISO 12100:2011

Bemyndiget til at samle og stille det tekniske dossier til rådighed for en relevant myndighed er:

Navn: Jan Michaelsen

Stilling: Direktør

Firma: Spangkilde Teknik ApS, Spangkildevej 13-15, 8722 Hedensted

Underskrift _____

