

VIGTIGT!

BRUGERVEJDNING

- 1. Forkert brug af katafalken** kan medføre skader på bygninger, biler og mennesker.
- 2. Undersøg altid, om der er fri bane,** både ved hævnning, sænkning og ved kørsel.
- 3. Pas på opstikkende genstande ved kørsel.** De kan ramme motoren.
- 4. Brug kun katafalken til kisten samt til evt. flytbart arbejdsbord.** Ikke persontransport.
- 5. Oplad altid på 24 V Norm.** IKKE 12V, eller andre muligheder på Genius 7200.
- 6. De små lysdioder i batteriindikatoren** forsvinder en efter en. Fra grøn, ned til gul og videre imod rød. Begynd altid opladning, når strømniveau nærmer sig rød farve.
- 7. Undgå klatladning.** Oplad i minimum 6 timer. Opladning skal ske hver 3 uge, og gerne fra fyraften til næste dag eller weekenden over.
- 8. Batteriindikator skal lyse konstant** for at være klar til kørsel.
- 9. Blinkende batteriindikator på grå boks** betyder strømafbryd, og der kan ikke køres. Det kan skyldes 2 ting. 1. Stik til styrebøjle har været udtaget, og så skal der slukkes og tændes med nøglen. 2. Nogen har stillet motoren i frigear. Tryk da gearstang på motor nedad og sluk og tænd dernæst med nøglen på grå boks.
- 10. Batterierne tåler ned til -15 grader,** hvis fuld opladt. Oplad lidt ekstra i vinterhalvåret.
- 11. Belast ikke katafalken** med mere end 400 kg.
- 12. Brug speederen med omtanke** og ikke med vold.
- 13. Brug kun hastighedsregulator på grå boks,** hvis du skal køre lidt hurtigere. Vi anbefaler laveste hastighed, hvilket betyder, at regulatorknappen er drejet helt mod venstre.
- 14. Det kræver øvelse** at kunne styre produktet, så start stille og roligt.
- 15. Lad altid katafalken stå tørt,** når I ikke bruger den.
- 16. Gem ekstranøglen,** som hænger på den sorte nøgle.
- 17. Tænk dig om,** når du bruger katafalken, og tag hensyn til omgivelserne.
- 18. Katafalken skal have et årligt eftersyn** af Spangkilde Teknik eller af tredjepart.
- 19. Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside** www.spangkilde.dk, under menuen Katafalk/Kistevogne, hvor I kan se videomanualer.
- 20. Er du er i tvivl om noget,** eller vil katafalken ikke, som du vil? Da skal du ringe til Spangkilde Teknik på tlf. 75652335.